

火打ち土台の有無の自動処理設定手順について

1) 自動処理マスタ設定画面を開きます

構造より、①「自動処理マスタの設定」を開き、②「床伏図マスタ」をクリックします。



2) 床伏図自動処理設定より、火打ち土台の有無を設定します

③「4.継ぎ手他の設定」を選択し、④「火打ち土台の設定」をなしに変更します。

