

基礎パッキンの自動処理設定手順について

1) 自動処理マスタ設定画面を開きます

構造より、①「自動処理マスタの設定」を開き、②「基礎伏図マスタ」をクリックします。



2) 基礎マスタより、換気口の設定を行います

③「7.換気口」を選択し、④「基礎パッキンを使用する」に変更します。

