

【敷地座標入力】 座標値の手入力

プレミアム機能

敷地入力の際、測量データで寸法が分かっている場合は、座標値を手入力していただくことで正確な敷地図を作成していただけます。

メートル表示・ミリ表示の表示切り替えも、ワンタッチで行えます。

特に、メートル表示の場合は、座標求積図のXY座標の値をそのまま入力することで簡単に正確な敷地を入力できます。

<メートル表示>

敷地座標点入力

座標点列の編集

行挿入 削除

No.	X (↑)	Y (→)
1	0 m	0 m
2	-13.650 m	0 m
3	-14.560 m	0 m
4	-14.560 m	10.010 m
5	-12.285 m	12.285 m
6	0 m	12.285 m

プレビュー

※ 座標値を入力して配置して下さい。

ヘルプ ※表示切替 メートル表示 キャンセル 入力

<ミリ表示>

敷地座標点入力

座標点列の編集

行挿入 削除

No.	X (↑)	Y (→)
1	0 mm	0 mm
2	-13,650 mm	0 mm
3	-14,560 mm	0 mm
4	-14,560 mm	10,010 mm
5	-12,285 mm	12,285 mm
6	0 mm	12,285 mm

プレビュー

※ 座標値を入力して配置して下さい。

ヘルプ ※表示切替 ミリ表示 キャンセル 入力