


3D カタログ部品入力 (※キッチンを入力例)

1) 平面入力画面

平面入力画面で、①「器具」、②「AM/3DC」、③「選択変更」、④「3Dカタログ」の順にクリックし、「プランナー側：部品の選択」を開きます。

2) プランナー側：部品の選択

⑤「分類」、⑥「メーカー」、⑦「種別」、⑧「部品」の順に選択し、⑨「OK」をクリックします。



3) 入力設定

配置基準・配置角度・サーチ対象などの⑩「入力設定」を確認し、必要に応じて変更します。

4) 入力

⑪「入力カーソル」をマウスで平面入力画面の入力位置に合わせてクリックして配置します。

